

- Ustawianie strefy Czasowej TIMEZONE \*123456\*XXX Wysyłanie z każdego telefonu komórkowego Time Zone is XXX Odpowiedź do telefonu operacyjnego
- Ustawianie adresu IP IP\*123456\* 58.64.155.133,8011 Wysyłanie z każdego telefonu komórkowego IP: 58.64.155.133,8011 Odpowiedź do telefonu operacyjnego
- Ustawianie nazwy APN Dla większości operatorów w Polsce: APN\*123456\*internet Wysyłanie z każdego telefonu komórkowego APN:internet Odpowiedź do telefonu operacyjnego
- Ustawianie nazwy użytkownika i hasła GPRS USERNAME\*123456\*username\*password Wysyłanie z każdego telefonu komórkowego Username:username, Password:passwor Odpowiedź do telefonu operacyjnego
- Sprawdzanie numeru ID lokalizatora ID\*123456 Wysyłanie z każdego telefonu komórkowego ID:CW0810C 12345678901 Odpowiedź do telefonu operacyjnego
- Dodawanie numeru ADDPHONE\*123456\* A\*13322990998 Wysyłanie z każdego telefonu komórkowego Add Preset Phone OK Odpowiedź do telefonu operacyjnego
- Usuwanie numeru DELETEPHONE\*123456\*A Wysyłanie z każdego telefonu komórkowego Delete Preset Phone OK Odpowiedź do telefonu operacyjnego
- Sprawdzanie ustawionego numeru CHECKPHONE\*123456 Wysyłanie z każdego telefonu komórkowego A:13316868198; B:13322990998; C:13322990033 Odpowiedź do telefonu operacyjnego
- Zmiana hasła CHANGEPASSWORD \*123456\*888888 Zmiana przez zaprogramowany numer New Passowrd:888888 Odpowiedź do ustawionego numeru
- Sprawdzenie hasła CHECKPASSWORD Sprawdzenie przez zaprogramowany numer Password: 888888 Odpowiedź do ustawionego numeru Wysyłanie SMS wywołującego link do mapy LINKLOCATE\*123456 Wysyłanie z każdego telefonu komórkowego Link do mapy z bieżącą lokalizacją Odpowiedź do telefonu operacyjnego
- Wysyłanie SMS wyw. inform. tekst. o lokalizacji TEXTLOCATE\*123456 Wysyłanie z każdego telefonu komórkowego Bieżąca lokalizacja będzie opisana tekstowo Odpowiedź do telefonu operacyjnego
- Utrzymanie pracy ciągłej modemu gprs trackera: KEEPONLINE\*123456 Any mobile phone can set All Alarm Cancel Odpowiedź do telefonu operacyjnego
- Anulowanie pracy ciągłej modemu gprs trackera: SHOCKCONTROLGPRS\*123456
- Utrzymanie pracy ciągłej trackera moduł gps: GPSON\*123456
- Anulowanie pracy ciągłej trackera moduł gps: SHOCKCONTROLGPS\*123456

- Anulowanie wszystkich ustawień alarmowych CANCELALARM\*123456 Wysłanie z każdego telefonu komórkowego All Alarm Cancel Odpowiedź do telefonu operacyjnego
- Automatyczne włącz. i resetowanie lokalizatora RESET\*123456 Wysłanie z każdego telefonu komórkowego Tracker przełączy się, anulowanie wszystkich ustawień alarmowych Odpowiedź do telefonu operacyjnego
- Domyślne hasło to 123456, możesz zmienić to hasło.
- Wszystkie informacje SMS są w języku angielskim.

**DODATKOWE KODY SMS:**

ADDPHONE\*123456\*A\*numer - Pana/Pani telefonu komórkowego

CHECK\*123456 - sprawdzenie statusu urządzenia, wiele danych

RESET\*123456 - restart urządzenia (wyłączenie i ponowne włączenie)

GEOFENCEALARMON\*123456\*yyy – włączenie alarmu opuszczenia strefy o promieniu yyy km (np.GEOFENCEALARMON\*123456\*120 promień 120 km, dla tylko 1km piszemy: GEOFENCEALARMON\*123456\*1 )

GEOFENCEALARMOFF\*123456 – wyłączenie alarmu opuszczenia strefy

SHOCKALARMON\*123456 – włączenie alarmu wstrząsowego

SHOCKALARMOFF\*123456 – wyłączenie alarmu wstrząsowego

MOVEALARMON\*123456 – włączenie alarmu ruchu (jeśli pojazd zmieni swoje położenie o minimum 500metrów)

MOVEALARMOFF\*123456 – wyłączenie alarmu ruchu

OVERSPEEDALARMON\*123456\*xxx – włączenie alarmu przekroczenia prędkości, gdzie xxx to prędkość np 110 - oznacza 110km/h

OVERSPEEDALARMOFF\*123456 – wyłączenie alarmu przekroczenia prędkości

CANCELALARM\*123456 - wyłączenie każdego/wszystkich powyższych alarmów razem

ALARM\*123456 - sprawdzenie statusu wszystkich alarmów razem